

Stanovení celkové tvrdosti

1. Zkušební zkumavku dobře vypláchneme a odměříme 5 ml vzorku
2. Přidáme po kapkách reagent, po přidání každé kapky protřepeme. Roztok je červený. Přidáváme kapky tak dlouho, dokud se roztok trvale nezbarví do zelena. Kapky počítáme
3. Počet kapek nám udává celkovou tvrdost, 1 kapka = 1⁰ dH (1 stupeň německý).

Pro přepočet platí: 1 mmol/l = 5,6⁰ dH